

## ตัวอย่างการติดตั้งสระว่ายน้ำสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาส



1. ขุดเปิดหน้าดินขนาดกว้าง 3.5 ขาว 6.5 ลึกตามสระ
2. ติดตั้งแผ่นกันดินแล้วปรับระดับดิน
3. ลงทรายหยาบหนา 0.10 ม., เทลีนแล้วผูกเหล็ก



4. เทคอนกรีตโครงสร้างหนา 0.15 ม. ให้ราบเรียบ
5. ทิ้งไว้ 7 วัน ให้คอนกรีตแข็งแรง



6. ตรวจสอบและปรับระดับของพื้นคอนกรีต
7. ปูยางรอง/เททรายกักเพื่อปรับระดับครั้งสุดท้าย



8. ยกสระว่ายน้ำลง โดยใช้เครนรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน



9. ต่อท่อภายนอกเข้ากับระบบในสระ



10. เติมน้ำเข้าสระที่ระดับกึ่งหนึ่งของความลึก



11. เดินท่อภายนอกเข้ากับระบบกรอง
12. ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์



13. ปรับตกแต่งสวนแล้วสระว่ายน้ำของท่านก็พร้อมใช้งานได้ที่ทันที